

Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2020			bis	von
Stadtwerke Leine-Solling GmbH				
			00:15	00:00
			00:30	00:15
			09:45	09:30
			10:00	09:45
			10:15	10:00
			10:30	10:15
			10:45	10:30
			11:00	10:45
			11:15	11:00
			11:30	11:15
			11:45	11:30
			12:00	11:45
			12:15	12:00
			12:30	12:15
			12:45	12:30
			13:00	12:45
			13:15	13:00
			13:30	13:15
			13:45	13:30
			14:00	13:45
			14:15	14:00
			14:30	14:15
			14:45	14:30
			15:00	14:45
			15:15	15:00
			15:30	15:15
			15:45	15:30
			16:00	15:45
			16:15	16:00
			16:30	16:15
			16:45	16:30
			17:00	16:45
			17:15	17:00
			17:30	17:15
			17:45	17:30
			18:00	17:45
			18:15	18:00
			18:30	18:15
			18:45	18:30
			19:00	18:45
			19:15	19:00
			19:30	19:15
			19:45	19:30
			20:00	19:45
			20:15	20:00
			20:30	20:15
			23:45	23:30
			00:00	23:45
MS	Winter	10:45 - 13:15 Uhr		
MS/NS	Winter	17:15 - 19:45 Uhr		
NS	Winter	17:15 - 19:45 Uhr		
Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:				
Definition:				
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."				
Beispiel:				
16:30 - 18:00 Uhr bedeutet von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr				
Umsetzung Brückentage:			Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
22.05.2020	wg. Christi Himmelfahrt		Frühling	01.03. - 31.05.
24.-26.12.2020	wg. Weihnachtstagen		Sommer	01.06. - 31.08.
27.-31.12.2020	wg. Jahreswechsel		Herbst	01.09. - 30.11.
			Winter	01.12. - 28.02./29.02.