

Hochlastzeitfenster GJ 2016		von	00:00	00:15	00:30	00:45	01:00	01:15	01:30	01:45	02:00	02:15	02:30	02:45	03:00	03:15	03:30	03:45	04:00	04:15	04:30	04:45	05:00	05:15	05:30	05:45	06:00	06:15	06:30	06:45	07:00	07:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30	21:45	22:00	22:15	22:30	22:45	23:00	23:15	23:30	23:45	00:00
Stadtwerke Leine-Solling GmbH		bis	00:15	00:30	00:45	01:00	01:15	01:30	01:45	02:00	02:15	02:30	02:45	03:00	03:15	03:30	03:45	04:00	04:15	04:30	04:45	05:00	05:15	05:30	05:45	06:00	06:15	06:30	06:45	07:00	07:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30	21:45	22:00	22:15	22:30	22:45	23:00	23:15	23:30	23:45	00:00	
MS																																																																																																			
Frühling																																																																																																			
Herbst	17:15 Uhr - 19:00 Uhr																																																																																																		
Winter	10:45 Uhr - 12:45 Uhr; 16:45 Uhr - 20:15 Uhr																																																																																																		
MS/NS																																																																																																			
Frühling	18:15 Uhr - 18:30 Uhr																																																																																																		
Herbst	17:30 Uhr - 19:00 Uhr																																																																																																		
Winter	17:15 Uhr - 19:30 Uhr																																																																																																		
NS																																																																																																			
Frühling	18:15 Uhr - 18:45 Uhr																																																																																																		
Herbst	17:45 Uhr - 19:00 Uhr																																																																																																		
Winter	17:15 Uhr - 19:30 Uhr																																																																																																		

Definition der Hochlastzeitfenster gemäß Beschluss BK4-13-739 der Bundesnetzagentur:

"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. An Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr (24. Dezember - 1. Januar) gelten als Nebenzeiten."

Jahreszeiten gemäß Beschluss BK4-13-739 der Bundesnetzagentur:

- Winter 1. Januar bis 28. bzw. 29. Februar
- Frühling 1. März bis 31. Mai
- Sommer 1. Juni bis 31. August
- Herbst 1. September bis 30. November
- Winter 1. Dezember bis 31. Dezember